



## Controllare l'interno del veicolo

1. Vista frontale (specchietti, telecamere e vetro)
2. Tergicristalli e lavacrystalli
3. Spie ed indicatori sul cruscotto
4. Sterzo
5. Clacson
6. Freni ed accumulo d'aria
7. Indicatore di altezza
8. Cinture di sicurezza
9. Sicurezza e condizioni di cabina, porte e gradini

## Controllare all'esterno del veicolo

10. Fanali ed indicatori
11. Perdite di carbonante e di olio
12. Sicurezza del corpo e delle ali
13. Sicurezza e condizioni della batteria
14. Liquido di scarico diesel (AdBlue)
15. Eccessivo fumo allo scarico del motore
16. Interruttore di emergenza ad alta tensione
17. Sistemi di alimentazione alternativi e isolamento
18. Soppressione degli spruzzi
19. Pneumatici e fissaggio ruote
20. I tubi dei freni ed il freno di stazionamento del rimorchio
21. Collegamenti elettrici
22. Sicurezza di aggancio
23. Sicurezza del carico
24. La targa
25. Catadiottri
26. Segnalazioni e targhette di avvertenza
27. Altro equipaggiamento