



Verificați interiorul vehiculului

1. Vedere frontală (oglinzi, camere de luat vederi și geamuri)
2. Ștergătoare și spălătoare de parbriz
3. Lumini de avertizare și indicatoare de bord
4. Direcția
5. Claxon
6. Frânele și acumularea de aer
7. Marcajul de înălțime
8. Centurile de siguranță
9. Siguranța și starea cabinei, a ușilor și a treptelor

Verificați exteriorul vehiculului

10. Lumini și indicatoare
11. Scurgeri de combustibil și ulei
12. Siguranța caroseriei și a aripilor
13. Securitatea și condițiile bateriei
14. Lichid de evacuare diesel (AdBlue)
15. Fum excesiv la evacuarea motorului
16. Întrerupător de urgență de înaltă tensiune
17. Sisteme alternative de combustibil și izol
18. Antiîmproșcare
19. Anvelope și fixare roți
20. Cablurile de frână și frâna de parcare a remorcii
21. Conexiunile electrice
22. Securizarea cuplării
23. Siguranța încărcăturii
24. Numărul de înmatriculare
25. Reflectoarele
26. Marcaje și plăcuțe de avertizare
27. Alte echipamente