



## Verifique desde el interior del vehículo

1. Vista frontal (retrovisores, cámaras y cristal)
2. Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
3. Indicadores y luces de advertencia del tablero
4. Dirección
5. Bocina
6. Frenos y acumulación de aire
7. Marcador de altura
8. Cinturones de seguridad
9. Seguridad y estado de la cabina, puertas y escalones

## Verifique desde el exterior del vehículo

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Las luces e indicadores</li> <li>11. Fugas de combustible y aceite</li> <li>12. Seguridad de cuerpo y guardafangos.</li> <li>13. Seguridad y condiciones de la batería</li> <li>14. Líquido de escape diésel (AdBlue)</li> <li>15. Excesivo humo de escape del motor</li> <li>16. Interruptor de emergencia de alta tensión</li> <li>17. Sistemas de combustible alternativo y aislamiento</li> <li>18. Dispositivos de antiproyección</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>19. Neumáticos y fijación de ruedas</li> <li>20. Líneas de freno y freno de estacionamiento del remolque</li> <li>21. Conexiones eléctricas</li> <li>22. Seguridad de acoplamiento</li> <li>23. Seguridad de carga</li> <li>24. Matrícula</li> <li>25. Reflectores</li> <li>26. Marcas y placas de advertencia</li> <li>27. Otros equipos</li> </ol> |
|--|---|