



Zkontrolujte vnitřek vozidla

1. Pohled zepředu (zrcadla, kamery a sklo)
2. Stěrače a ostřikovače čelního skla
3. Výstražná světla a měřidla na palubní desce.
4. Řízení
5. Klakson
6. Brzdy a hromadění vzduchu
7. Ukazovatel výšky
8. Bezpečnostní pásy
9. Zabezpečení a stav kabiny, dveří a schůdků

Zkontrolujte vnějšek vozidla

10. Světla a indikátory
11. Úniky paliva a oleje
12. Zabezpečení těla a křídél
13. Zabezpečení a stav baterie
14. Výfuková kapalina nafty (AdBlue)
15. Nadměrný kouř z výfuku motoru
16. Vysokonapěťový nouzový vypínač
17. Alternativní palivové systémy a izolace
18. Potlačení rozstříku
19. Upevnění pneumatik a kol
20. Brzdové vedení a parkovací brzda přívěsu
21. Elektrické zapojení
22. Zabezpečení spojky
23. Zabezpečení nákladu
24. SPZ
25. Odrazky
26. Označení a výstražné štítky
27. Ostatní vybavení