



Überprüfen Sie das Innere des Fahrzeugs

1. Frontansicht (Spiegel, Kameras und Glas)
2. Scheibenwischer und Unterlegscheiben
3. Warnleuchten und Anzeigen auf dem Armaturenbrett
4. Lenkung
5. Hupe
6. Bremsen und Luftansammlung
7. Höhenmarkierung
8. Sicherheitsgurte
9. Sicherheit und Zustand von Fahrerhaus, Türen und Trittstufen

Überprüfen Sie das Äußere des Fahrzeugs

10. Lichter und Blinker
11. Kraftstoff- und Öllecks
12. Sicherheit von Karosserie und Kotflügeln
13. Batteriesicherheit und -bedingungen
14. Dieselabgasflüssigkeit (AdBlue)
15. Übermäßiger Rauch von Motorabgasen
16. Hochspannungs-Notausschalter
17. Alternative Kraftstoffsysteme und Isolation
18. Sprühunterdrückung
19. Reifen- und Radbefestigung
20. Bremsleitungen und Anhänger-Feststellbremse
21. Elektrische Anschlüsse
22. Kopplungssicherheit
23. Sicherheit der Ladung
24. Nummernschild
25. Reflektoren
26. Markierungen und Warnschilder
27. Sonstige Ausstattung