



Pārbaudiet transportlīdzekļa iekšpusi

1. Priekšējais skats (spoguļi, kameras un stikls)
2. Vējstikla tīrītāji un mazgātāji
3. Informācijas paneļa brīdinājuma lampiņas un mērinstrumenti
4. Stūrēšana
5. Signāлтаure
6. Bremzes un gaisa uzkrāšanās
7. Augstuma marķieris
8. Drošības jostas
9. Kabīnes, durvju un pakāpienu drošība un stāvoklis

Pārbaudiet transportlīdzekļa ārpusi

10. Gaismas un indikatori
11. Degvielas un eļļas noplūdes
12. Virsbūves un spārnu drošība
13. Akumulatora drošība un stāvoklis
14. Dīzeļdegvielas izplūdes gāzu šķidrums (AdBlue)
15. Pārmērīgi daudz dzinēja izplūdes dūmu
16. Augstsprieguma strāvas padeves pārtraukšanas avārijas slēdzis
17. Alternatīvās degvielas sistēmas un izolācija
18. Pretšļakatu ierīce
19. Riepas un riteņu fiksēšana
20. Bremžu līnijas un treilera stāvbremze
21. Elektriskie savienojumi
22. Savienojumu drošība
23. Kravas drošība
24. Numura zīme
25. Atstarotāji
26. Marķējums un brīdinājuma zīmes
27. Cits aprīkojums