



## Провера унутрашњости возила

1. Поглед спреда (огледала, камере и стакло)
2. Брисачи и перачи ветробранског стакла
3. Светла упозорења и мерачи на инструмент табли
4. Управљање
5. Сирена
6. Кочнице и накупљање ваздуха
7. Маркер висине
8. Сигурносни појасеви
9. Сигурност и стање кабине, врата и степеница

## Провера спољашности возила

10. Светла и жмигавци
11. Цурење горива и уља
12. Сигурност тела и крила
13. Сигурност и стање акумулатора
14. Издувна течност код дизел возила (АдБлуе)
15. Прекомерни дим од издувних гасова мотора
16. Високонапонски прекидач за хитно искључивање
17. Алтернативни системи горива и изолација
18. Сузбијање прскања
19. Причвршћивање гума и точкова
20. Кочиони водови и паркирна кочница приколице
21. Електрични спојеви
22. Сигурност спојнице
23. Сигурност терета
24. Таблице
25. Рефлектори
26. Ознаке и табlice упозорења
27. Остала опрема