



Skontrolujte vnútro vozidla

1. Výhľad spredu (zrkadlá, kamery a sklo)
2. Stierače a ostrekovače čelného skla
3. Výstražné kontrolky a meradlá na palubnej doske
4. Riadenie
5. Klaksón
6. Brzdy a hromadenie vzduchu
7. Ukazovateľ výšky
8. Bezpečnostné pásy
9. Bezpečnosť a stav kabíny, dvier a schodov

Skontrolujte vonkajšok vozidla

10. Svetlá a indikátory
11. Únik paliva a oleja
12. Zabezpečenie tela a krídel
13. Bezpečnosť batérie a podmienky
14. Kvapalina výfukových plynov nafty (AdBlue)
15. Nadmerný dym z výfuku motora
16. Núdzový vypínač vysokého napätia
17. Alternatívne palivové systémy a odpojenie
18. Potlačenie rozstreku
19. Upevnenie pneumatík a kolies
20. Brzdové vedenia a parkovacia brzda prívesu
21. Elektrické pripojenia
22. Zabezpečenie spojky
23. Bezpečnosť nákladu
24. ŠPZ
25. Odrazky
26. Označenia a výstražné štítky
27. Ostatné vybavenie