



Instrukcje dotyczące zabezpieczania pojazdu w przypadku podróży do Wielkiej Brytanii

**ZABEZPIECZ.
SPRAWDŹ.
ODNOTUJ.**

Przed rozpoczęciem podróży

1. Uzyskaj listę kontrolną od swojego pracodawcy. Jeżeli nie może jej zapewnić, listę kontrolną w preferowanym języku można znaleźć tutaj: [Vehicle security checklist: road transport companies and drivers - GOV.UK](#)
2. Nadzoruj załadunek pojazdu, aby upewnić się, że do przestrzeni ładunkowej nie wchodzi osoba nieupoważniona. Jeżeli nie masz możliwości obserwowania załadunku, sprawdź pojazd przy pierwszej możliwej okazji.
3. Sprawdź poszycie pojazdu (nadwozie, plandekę) i odnotuj wszelkie uszkodzenia na liście kontrolnej. Upewnij się, że na czas podróży dostępne są odpowiednie zabezpieczenia.

Bezpośrednio po załadunku

4. W przypadku pojazdów z zabudową sztywną: zamknij drzwi naczepy i zabezpiecz je kłódką.

W przypadku pojazdów z zabudową plandekową: zamknij drzwi naczepy i zabezpiecz je kłódką. Załóż wysokiej jakości linkę celną, zabezpieczoną solidną kłódką lub plombą z niepowtarzalnym numerem. Numer plomby odnotuj na liście kontrolnej.

5. Sprawdź schowki boczne / skrzynie paletowe i w miarę możliwości zabezpiecz je. Sprawdź osłonę przeciwwiatrową oraz osie.

Po każdym postoju w trakcie podróży

6. Sprawdź poszycie, dach oraz zabezpieczenia pojazdu:
 - zerwij plombę lub otwórz zamek w celu przeprowadzenia kontroli wnętrza,
 - pociągnij za wszystkie zabezpieczenia, aby upewnić się, że są nienaruszone,
 - sprawdź schowki boczne, osłonę przeciwwiatrową oraz osie,
 - sprawdź, czy występują jakiegokolwiek uszkodzenia,
 - sprawdź, czy zabezpieczenia nie noszą śladów ingerencji.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, ingerencji lub nieuprawnionego dostępu sprawdź ładunek oraz przestrzeń ładunkową i zgłoś zdarzenie lokalnym władzom.

Przed wjazdem do strefy kontroli granicznej Wielkiej Brytanii

8. Powtórz czynności opisane w punktach 6–7.
9. Jeżeli zabezpieczenie pojazdu przy użyciu optymalnej metody nie było możliwe, przeprowadź dokładną ręczną kontrolę ładunku oraz przestrzeni ładunkowej.
10. Odnotuj wszystkie przeprowadzone kontrole na liście kontrolnej – podczas załadunku, po każdym postoju oraz przed wjazdem do strefy kontroli granicznej Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na temat systemu kar cywilnych za przewóz osób ukrywających się w pojeździe w celu nielegalnego przekroczenia granicy: [Clandestine entrant civil penalty scheme - GOV.UK](#)

Dołącz do programu akredytacji przewoźników uprawniającego do niższych kar cywilnych:
[Application to join civil penalty accreditation scheme - GOV.UK](#)

Zawsze:

- Zachowuj ostrożność.
- Bądź czujny.
- Woź ze sobą zapasowe zabezpieczenia oraz listy kontrolne.
- Przechowuj pisemne instrukcje i listy kontrolne w kabinie pojazdu.
- Odnotuj przeprowadzone kontrole na liście kontrolnej.
- Powiadom lokalne władze, brytyjską Straż Graniczną (Border Force) lub policję, jeżeli podejrzewasz, że ktoś dostał się do wnętrza pojazdu bez Twojej zgody.

Dodatkowe informacje: [Clandestine entrant civil penalty scheme - GOV.UK](#)

Informacje dotyczące zasad nakładania kar przez zespół ds. kar cywilnych za przewóz osób ukrywających się w pojeździe w celu nielegalnego przekroczenia granicy: [Level of penalty: code of practice - GOV.UK](#)

Kontakt z zespołem: BF.CECPT@homeoffice.gov.uk lub:

**Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Border Force South East
Martello House, Second Floor
Shearway Park, Shearway Road
Folkestone
Kent
CT19 4RH
United Kingdom
Tel.: 03000 710 104**

Linie są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem pierwszego i drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Więcej informacji na temat systemu kar cywilnych za przewóz osób ukrywających się w pojeździe w celu nielegalnego przekroczenia granicy: [Clandestine entrant civil penalty scheme - GOV.UK](#)

Dołącz do programu akredytacji przewoźników uprawniającego do niższych kar cywilnych:
[Application to join civil penalty accreditation scheme - GOV.UK](#)