

Ghid

Cum să vă securizați vehiculul atunci când călătoriți în Regatul Unit (versiune accesibilă în limba engleză)

Actualizat la 1 ianuarie 2026

Cuprins

Înainte de a începe călătoria

Imediat după încărcarea vehiculului

După fiecare oprire efectuată pe durata călătoriei

Înainte de a intra în zona de control a Regatului Unit

Reguli care trebuie respectate în permanență



© Drepturi de autor ale Coroanei 2026

Această publicație este pusă la dispoziție în conformitate cu termenii Open Government Licence v3.0, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel. Pentru a consulta această licență, accesați nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 sau scrieți către Information Policy Team, The National Archives, Kew, Londra, TW9 4DU, ori trimiteți un e-mail la psi@nationalarchives.gov.uk.

În cazul în care am identificat materiale aparținând unor terți, protejate prin drepturi de autor, va trebui să obțineți permisiunea titularilor acestor drepturi înainte de a le utiliza.

Această publicație este disponibilă la

<https://www.gov.uk/government/publications/preventing-clandestine-entrants/guidance-on-preventing-clandestine-entry-english-accessible>

Înainte de a începe călătoria

1. Obțineți lista de verificare de la angajatorul dumneavoastră. Dacă acesta nu vă poate pune la dispoziție o listă de verificare, puteți găsi una în limba dorită aici: Lista de verificare privind securitatea vehiculelor pentru companiile de transport rutier și șoferi - GOV.UK (<https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist-road-transport-companies-and-drivers>)
2. Supravegheați încărcarea vehiculului pentru a vă asigura că nicio persoană neautorizată nu pătrunde în încărcătură. Dacă nu puteți supraveghea încărcarea, verificați vehiculul cu prima ocazie.
3. Verificați caroseria și prelată vehiculului și notați orice deteriorare pe lista de verificare. Asigurați-vă că vehiculul este echipat cu dispozitive de securitate corespunzătoare pentru călătorie.

Imediat după încărcarea vehiculului

4. Pentru vehiculele cu caroserie rigidă: Încuiați ușile integrate și asigurați-le cu un lacăt.
Pentru vehiculele cu prelată: Încuiați ușile integrate și asigurați-le cu un lacăt. Aplicați un cablu de sigilare de bună calitate și fixați-l cu un lacăt rezistent sau cu un sigiliu de unică folosință. Notați numărul sigiliului pe lista de verificare.
5. Verificați compartimentele laterale și compartimentele pentru paleți și securizați-le, acolo unde este posibil. Verificați paravanul de protecție împotriva vântului și axele.

După fiecare oprire efectuată pe durata călătoriei

6. Verificați prelată, acoperișul și dispozitivele de securitate ale vehiculului:
 - Rupeți sigiliul sau deschideți sistemul de închidere pentru a efectua o verificare a interiorului.
 - Trageți de toate dispozitivele de securitate pentru a verifica dacă sunt intacte.
 - Verificați compartimentele laterale, paravanul de protecție împotriva vântului și axele.
 - Verificați dacă există urme de deteriorare.
 - Verificați dacă dispozitivele de securitate prezintă urme de manipulare.

7. Dacă există dovezi de deteriorare, urme de manipulare sau de acces neautorizat, verificați încărcătura și spațiul de încărcare și raportați acest lucru autorităților locale.

Înainte de a intra în zona de control a Regatului Unit

8. Repetați pașii 6-7.

9. Dacă nu a fost posibil să securizați vehiculul folosind metoda optimă de securizare, efectuați o verificare manuală amănunțită a încărcăturii și a spațiului de încărcare.

10. Înregistrați în lista de verificare toate verificările efectuate - la încărcare, după fiecare oprire și înainte de a intra în zona de control a Regatului Unit.

Reguli care trebuie respectate în permanență:

- Fiți atent.
- Fiți vigilent.
- Aveți asupra dumneavoastră dispozitive de securitate și liste de verificare de rezervă.
- Păstrați în cabina vehiculului instrucțiunile și listele de verificare în format scris.
- Înregistrați în lista de verificare toate verificările efectuate.
- Sesizați autoritățile locale, Border Force sau poliția dacă suspectați că o persoană a pătruns în vehicul fără permisiunea dumneavoastră.

Informații suplimentare pot fi găsite la: Clandestine Entrant Civil Penalty Scheme – GOV.UK (<https://www.gov.uk/guidance/clandestine-entrant-civil-penalty-scheme>)

Informații privind modul în care Clandestine Entrant Civil Penalty Team emite sancțiuni pot fi găsite aici: Level of penalty: Code of Practice – GOV.UK (<https://www.gov.uk/government/publications/level-of-penalty-code-of-practice>)

Puteți contacta echipa la: BF.CECPT@homeoffice.gov.uk sau la:

Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Border Force South East
Martello House, Etajul 2
Shearway Park
Shearway Road
Folkestone

Kent

CT19 4RH

Regatul Unit

Telefon: 03000 710 104

Liniile telefonice sunt deschise 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu excepția zilei de Crăciun, a Boxing Day și a zilei de Anul Nou.

Pentru informații suplimentare despre cum vă puteți înscrie în Clandestine Entrant Civil Penalty Accreditation Scheme, accesați: Application to join civil penalty accreditation scheme – GOV.UK (<https://www.gov.uk/government/publications/application-to-join-civil-penalty-accreditation-scheme>)



OGL



© Drepturi de autor ale Coroanei

Tot conținutul este disponibil în conformitate cu termenii [Open Government Licence v3.0](#), cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.